

# VKBA 3415

Műszaki adatlap 2011. február

ALVÁZ



Első kerék: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



## **Kiegészítő utasítás a féltengely beszereléséhez a kerékcsapágy cseréjekor**

A kerékcsapágy és a környező alkatrészek mind erős igénybevételnek vannak a különböző erők által kiteve a gépjármű mozgása során.

A féltengely egység még merevebbé tétele érdekében MINDIG vigyen fel ragasztót a féltengely bordáira. Ez megelőzi a meghibásodásokat és a rendellenes működést, úgymint csapágyzaj, vibrációk és idő előtti tönkremenetel.

### **Beszereelési utasítás**

- Beépítés előtt MINDIG megfelelően tisztítsa meg a féltengely bordáit
- A féltengely bordáinak legkülső végére 3-4 mm széles csíkban vigyen fel fémragasztót (lásd az alábbi ábrát)
- A ragasztó felvitele után a féltengely csavaranyájának előírt nyomatékkal történő meghúzásával állítsa be a kerékcsapágyat

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)



# VKBA 3415

Műszaki adatlap 2011. február

ALVÁZ



1. ábra: Fémragasztó felvitele

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

